

használati útmutató LCD MONITOR

Kérjük, hogy a készülék használatba vétele előtt alaposan olvassa el ezt a kézikönyvet és őrizze meg.

LCD MONITOR MODELLEK

Jelen készülék úgy lett kialakítva, hogy biztosítsa személyes biztonságát, azonban a nem megfelelő használat áramütéshez vagy tűz kialakulásához vezethet. Annak érdekében, hogy a készülékhez kialakított biztonsági megoldások megfelelően működjenek, olvassa el a következő alapvető szabályokat a telepítéssel, használattal és szervizeléssel kapcsolatban.

A biztonságról

Csak a készülékhez mellékelt tápkábelt használja. Ha nem a gyártó által mellékelt tápkábelt használja, győződjön meg róla, hogy az megfelel az ide vonatkozó nemzeti szabványoknak. Ha a tápkábel bármilyen módon hibás, lépjen kapcsolatba a gyártóval vagy a legközelebbi márkaszervizzel, és cseréltesse ki a kábelt.

A tápkábel a készülék fő áramtalanító része. Győződjön meg róla, hogy a konnektor a telepítés után is könnyen elérhető legyen.

A készüléket csak e kézikönyv specifikációkról szóló részében leírt vagy a képernyőn felsorolt áramforrásról üzemeltesse. Ha nem biztos abban, hogy milyen áramforrás található otthonában, kérdezze meg a kereskedőt.

A túlterhelt váltakozó áramú aljzatok és hosszabbítók veszélyt jelentenek. Ugyancsak veszélyes a kopott tápkábelek és törött csatlakozók használata. Az ilyen rendellenességek áramütéshez vagy tűzhöz vezethetnek. A szükséges csere biztosítása érdekében lépjen kapcsolatba szerviztechnikusával.

Ha a készülék csatlakoztatva van a hálózati fali aljzathoz, akkor még kikapcsolás után is feszültség alatt marad.

Ne nyissa ki a monitort.

- A készülékben nincsenek felhasználó által javítható alkatrészek.
- A készülék belsejében veszélyes nagyfeszültség van, még kikapcsolt (OFF) állapotban is.
- Ha a monitor nem működik megfelelően, lépjen kapcsolatba a kereskedővel.

Személyi sérülés elkerüléséhez:

- Ne helyezze a monitort ferde polcra, kivéve ha azt megfelelően rögzítette.
- Csak a gyártó által ajánlott állványt használjon.
- A képernyőre ne ejtsen vagy dobjon rá tárgyakat, és ne ütögesse azt.
 Ez személyi sérüléshez, illetve a termék vagy a képernyő megsérüléséhez vezethet.

Tűz és áramütés elkerüléséhez:

- Mindig kapcsolja ki (OFF) a monitort, ha huzamosabb időre elhagyja a szobát. Soha ne hagyja bekapcsolva (ON) a készüléket, ha elhagyja a házat.
- Ügyeljen arra, hogy a gyerekek ne dobjanak és ne nyomjanak be különféle tárgyakat a monitor házának nyílásain. Egyes belső alkatrészek életveszélyt is okozható feszültség alatt vannak.
- Ne szereljen fel olyan tartozékokat, amelyeket nem ehhez a monitorhoz terveztek.
- Amennyiben a készüléket hosszabb időre felügyelet nélkül hagyja, húzza ki a tápkábelt az elektromos csatlakozóból
- Vihar és villámlások idején soha ne érjen a táp- és a jelkábelhez, mert az nagyon veszélyes. Áramütést okozhat.

Telepítéskor

Ügyeljen arra, hogy a tápkábelre ne tegyen semmit, és ne is guruljon rá semmi, valamint ne helyezze a monitort olyan helyre, ahol a tápkábel megsérülhet.

Ne használja a monitort víz közelében, például fürdőkád, mosdó, mosogató, szárítóedény vagy medence közelében, illetve nedves pincében. A monitor házán olyan nyílások is vannak, amelyek a működés során keletkező hő távozását teszik lehetővé. Ha ezeket a nyílásokat elzárja, az összegyülemlő hőtől a készülék meghibásodhat, és ez tőzhöz vezethet. Ezért SOHA:

- Ne zárja el a szellőzőnyílásokat oly módon, hogy a monitort ágyra, kanapéra vagy takaróra stb.
- Helyezi. Ne tegye a készüléket beépített, körülzárt helyre, feltéve, hogy nem gondoskodott kiegészítő szellőzésről.
- Ne takarja el a nyílásokat ronggyal vagy más anyaggal.
- Ne tegye a készüléket radiátor vagy más hőforrás közelébe vagy fölé.

Ne törölje meg az aktív mátrixos LCD-képernyőt olyan anyaggal, amely véglegesen megkarcolhatja, megrongálhatja vagy tönkreteheti azt.

Ne nyomja meg huzamosabb ideig az LCD-képernyőt az ujjával, mert ez szellemképeket okozhat.

ElÖfordulhat, hogy piros, zöld vagy kék pontok lesznek láthatóak a képernyőn. Ezek nem befolyásolják a monitor teljesítményét.

Ha lehetséges, a legjobb képminőség elérése érdekében LCD-monitorán használja az ajánlott felbontást. Ha az ajánlottól eltérő felbontás mellett használja a készüléket, akkor torz képek jelenhetnek meg a képernyőn. Ez normális tulajdonsága egy rögzített felbontású LCDmonitornak.

Ha a képernyő hosszú ideig ugyanazt a képet jeleníti meg, akkor képernyő károsodhat, és a kép beéghet a képernyőbe. Mindenképpen használjon képernyővédőt a monitoron. Ez a jelenség más gyártók termékeivel is előfordulhat, és a garancia nem vonatkozik rá.

A képernyő elülső oldalát és oldalait ne üsse vagy karcolja meg fém tárgyakkal. Máskülönben a képernyő megsérülhet.

A szállítás közben a készülék előlapja előre nézzen, és mindkét kezével tartsa a készüléket. Ha a készüléket elejti, az megsérülhet, és áramütést vagy tüzet okozhat. A javítást kizárólag hivatalos szervizközponttal végeztesse.

Kerülje a magas hőmérsékletet és páratartalmat.

Tisztításkor

- A monitor kijelzőjének tisztítása előtt húzza ki a monitort.
- Enyhén nedves (nem vizes) ruhát használjon. Ne fújjon aeroszol típusú tisztítószert közvetlenül a képernyőre, mert a túlzott mértékű nedvesség áramütéshez vezethet.
- A készülék tisztításakor húzza ki a tápkábelt, és a karcolások elkerülése érdekében a tisztítást puha ronggyal, óvatosan végezze.
 Ne használjon a tisztításhoz nedves ruhát, és ne permetezzen vizet vagy más folyadékot közvetlenül a készülékre. Ez áramütésveszélyt okozhat.
 (Ne használjon vegyszereket, mint pl. benzint, oldószert vagy alkoholt.)
- Permetezzen vizet 2-4 alkalommal egy puha rongyra, majd azzal tisztítsa meg a készülék elülső keretét. Mindig ugyanabba az irányba töröljön a ronggyal. Túl sok nedvesség foltosodást okozhat.



Visszacsomagoláskor

 Ne dobja el a csomagolóanyagokat. Ezek az anyagok ideális helyet biztosítanak a készülék szállításához. Ha a készüléket egy másik helyre szállítja át, csomagolja azt vissza az eredeti csomagolásába.

Biztonságos eldobás

- A termékben használt fénycső kis mennyiségű higanyt tartalmaz.
- Ne helyezze a terméket a normál háztartási szemét közé.
- A terméket a helyi hatóságok rendelkezéseinek megfelelően kell kidobni.

!!! Köszönjük, hogy az LG termékét választotta !!!

 Ellenőrizze, hogy az alább felsoroltakat tartalmazza-e a monitor csomagja. Amennyiben bármi hiányzik a csomagból, vegye fel a kapcsolatot az értékesítővel.



MEGJEGYZÉS

- A tartozékok kialakítása némileg eltérhet az ábrán láthatótól.
- Annak érdekében, hogy a készülék teljesítse a megfelelő szabványok előírásait, árnyékolt, ferritmaggal rendelkező, 15 érintkezős D-sub vagy DVI-D-jelkábeleket kell használni.

 A monitor telepítése előtt győződjön meg arról, hogy a monitor, a számítógép és más csatlakoztatott eszközök ki vannak-e kapcsolva.

Az állvány csatlakoztatása / Az állvány eltávolítása

1. Helyezze a monitort párnára vagy puha rongyra, előoldalával lefelé.



2. Illessze az állvány törzsét a talpazatba.

Vigyázzon arra, hogy ne húzza ki az ütközőszeget és állítsa az állvány törzsét a megjelölt irányba.



Talpazat

Vigyázat

- Ă szalag és a rögzítőtüske csak az alappal rendelkező monitorokról távolítható el, ha az alap fel van húzva. Ellenkező esetben az állvány kiálló részei sérülést okozhatnak.
- A termék gondos kezelése: A termék emelésekor vagy mozgatásakor Ne fogja meg és ne érintse az LCD-panel előlapját. Ez a panel károsodásához vezet. (A monitort a talpánál vagy műanyag burkolatánál fogja meg.)

A monitor csatlakoztatása

 Az állvány hátoldalán egy érme használatával húzza meg a csavart az óramutató járásával megegyező irányba.



- 4. A vezeték megfelelő végének csatlakoztatását követően emelje meg és fordítsa a monitort előre.
- 5. Ha le szeretné szerelni a monitort az állványról, egy érme használatával csavarja ki a csavart az óramutató járásával ellentétes irányba.

Fontos

- Ez az ábra egy általános modellel szemlélteti a teendőket. Elképzelhető, hogy az Ön monitora eltér az ábrán látottaktól.
- Ne fogja meg a monitort fejjel lefelé, az állványnál fogva. A készülék leeshet, ezáltal megrongálódhat, vagy kárt tehet a lábában.

A képernyő helyzetének beállítása

- Az összeszerelés és elhelyezés után állítsa be a monitor szögét az alábbiak szerint.

1. Állítsa a fej részt úgy, hogy használata kényelmes legyen.

■ Döntési tartomány : -5°~15°

Forgatás : 356°





► The second second







 A képernyő dőlésszögének beállításakor az ujjait ne tegye a képernyőház és az állvány törzse közé. Ellenkező esetbe ugyanis az ujjai megsérülhetnek.



 Amikor magasságának beállítása a képernyőn, ne tegye az ujját (ek) között a feje a monitor és a monitortalp. Akkor fájt az ujja (ek).

Vigyázat

• Az eltávolítás után már nincs szükség a rögzítőcsap visszahelyezésére a magasság beállításához.

Ergonómiai szempontok

 A képernyő használata közbeni ergonómikus és kényelmes üléspozíció érdekében javasoljuk, hogy a képernyőpanel előredőlési szöge ne haladja meg az 5°-ot.

Az elforgatás funkció használata

- Az Elforgatás funkció használatával a képernyőt elforgathatja 90°-kal az óramutató járásával megegyező irányba.
- 1. Az elforgatás funkció használatához emelje a monitort a legmagasabb helyzetbe.
- 2. Fekvő és álló helyzet: A képernyőpanel 90°-kal elforgatható az óramutató járásával megegyező irányban. Az elforgatás funkció alkalmazásakor a képernyő forgatása során legyen óvatos és kerülje el a monitor és a talpazat érintkezését. Ha a monitor képernyőpanelje hozzáér a talpazathoz, az a talpazat törését okozhatja.



3. A képernyő elforgatása során ügyeljen a kábelekre.



Csatlakoztatás a számítógéphez

- **1.** A monitor üzembe helyezése előtt győződjön meg arról, hogy ki van kapcsolva a monitor, a számítógép és az összes csatlakoztatott eszköz.
- 2. Csatlakoztassa a jelbemeneti kábelt 1) és a tápkábelt 2 ebben a sorrendben, majd húzza meg a jelkábel csavarjait.

A DVI-D (digitális jel) kábel csatlakoztatása
 A D-sub (analóg jel) kábel csatlakoztatása

- MEGJEGYZÉS
- Az ábrán a készülék hátlapjának egyszerűsített képe látható.
- A hátulnézeti kép egy általános képernyőt mutat, az Ön készüléke eltérhet az ábrán láthatótól.



3. A tápellátás bekapcsolásához nyomja meg a készülék elülső kapcsolópaneljén levő tápellátás gombot. A monitor bekapcsolása után a készülék automatikusan végrehajtja az önműködő képbeállítást ("Self Image Setting Function"). (Csak analóg üzemmódban)



MEGJEGYZÉS

"Önműködő képbeállítás" (Self Image Setting Function): Ez a funkció optimális megjelenítési beállításokat biztosít. Amikor először csatlakoztatja a képernyőt egy számítógéphez, az önműködő képbeállítás automatikusan megkeresi a legmegfelelőbb megjelenítési beállításokat az adott bemeneti jelhez.

'AUTO' (Automatikus) funkció: Amennyiben a készülék használata közben, illetve a felbontás módosítása után azt észleli, hogy a kép életlen vagy a betűk elmosódottak, a képernyő villódzik vagy megdőlt, a felbontás javításához nyomja meg az AUTO (Automatikus) gombot.

Csatlakoztassa az audio kábelt

Az előlapon található kezelőszervek

MENU MODE AUTO INPUT EXIT	
• • • • •	



OSD LOCKED/OSD UNLOCKED

Ezzel a funkcióval zárolhatja az aktuális beállításokat, így azokat nem lehet végérvényesen módosítani.Nyomja meg és tartsa nyomva a **MENU (Menü)** gombot néhány másodpercig. Az **"OSD LOCKED"** üzenet jelenik meg. A képemyőmenü vezérlőelemeinek zárolását bármikor feloldhatja

a MENU (Menü) gomb néhány másodpercen át történő megnyomásával. Ezután az "OSD UNLOCKED" üzenet jelenik

OSD LOCKED

OSD UNLOCKED

MODE gomb

meq.

További információkért lásd: 20~21 oldal.





8	AUTO gomb	AUTOMATIKUS KÉPBEÁLLÍTÁST A kijelző beállításainak módosításakor a képernyőmenübe (OSD-be) való belépés előtt mindig nyomja meg a AUTO gombot. (Csak analóg üzemmódban) Ezzel automatikusan beállításra kerül a kép az aktuális felbontásnak (képernyőmódnak) megfelelő ideális paraméterekkel. A legjobb képernyőmód: IPS231P : 1920 x 1080
4	INPUT gomb (Forrás gyorsbillentyű)	Ha kettő bemeneti jelet csatlakoztat, akkor lehetőség van a kívánt bemeneti jel kiválasztására (D-Sub/DVI). Ha csak egy jel van csatlakoztatva, akkor annak észlelése automatikusan történik. Az alapértelmezett beállítás a D-Sub.
5	EXIT gomb	Kilép OSD .
6	Bekapcsológomb	Ezzel a gombbal kapcsolhatja be, illetve ki a monitort.
7	Tápfeszültség indikátor	A bekapcsolt állapotot jelző kék marad, ha a kijelző megfelelően fut (bekapcsolt üzemmódban). Ha a kijelző alvó üzemmódban (Power Saving), a bekapcsolást jelző kék színnel villog.

Képernyőbeállítás

A képernyőmenü használatával a képméret, a képhelyzet és a működési paraméterek módosítása rendkívül egyszerű. A menü használatának megismerése érdekében tekintse meg az alábbi példát. A következő részek nagy vonalakban írják le a OSD-menüben elérhető beállításokat és lehetőségeket.

Képernyőmenün keresztüli módosítás elvégzéséhez kövesse az alábbi lépéseket:



- Lenyom bármelyik **gombot**, OSD menű jelentkezik.
- Belépéseknél használja a megfelelő **gombot**.
- 3 A kép kívánt szintre való állításához használja a **∢/▶** gombokat. Az egyéb almenüelemek beállításához használja a **↓** gombot.
- 4 Nyomja le az **EXIT** gombot, kilép OSD.

Az alábbi táblázat tartalmazza a képernyőn megjelenő összes kezelési, beállítási és választási menüt.

DSUB : D-SUB(Analóg jel) bemenet **DVI-D** : DVI-D(Digitális jel) bemenet

Főmenü	Almenü Tám	ogatott je	lek Leírás
PICTURE	BRIGHTNESS CONTRAST SHARPNESS	DSUB DVI-D	Normál képbeállítások.
COLOR	COLOR TEMP	DSUB	Színhőmérséklet beállításai.
	(PRESET) (USER) WARM SIX COLOR MEDIUM (RED/GREEN/ BLUE/CYAN/ MAGENTA/ YELLOW) HUE SATURATION RED GREEN BLUE GAMMA COLOR RESET	DVI-D	
DISPLAY	HORIZONTAL VERTICAL	DSUB	A kép helyzetének beállítása
	CLOCK PHASE	DSUB	A képernyő frekvenciájának, finomhangolásának és élességének szabályozása
VOLUME		DSUB DVI-D	Hangerőt beigazítja
OTHERS	LANGUAGE POWER INDICATOR WHITE BALANCE SUPER ENERGY SAVING ORIGINAL RATIO FACTORY RESET	DSUB DVI-D DSUB DSUB DVI-D	A képernyő beállításainak testreszabása az aktuális működési környezetnek megfelelően

A képernyőn megjelenő beállítások módosítása

Főmenü	Almenü Tám	ogatott je	lek Leírás
MODE	USER	DSUB DVI-D	Ebben a módban a felhasználó beállíthatja az egyes elemeket. Be lehet állítani a fő mmü színmódját.
	MOVIE		Ebben a módban a képernyő filmnézésre van beállítva.
	ТЕХТ		Ebben a módban a képernyő szövegek megtekintésére van beállítva.
	РНОТО		Ebben a módban a képernyő képek megtekintésére van beállítva.
	sRGB		Ebben a módban a képernyő szabványos sRGB-re van beállítva.

MEGJEGYZÉS

• Az 13 ~ 21. oldalon bemutatott ikonok megjelenési sorrendje típusonként eltérő lehet.

Korábban már bemutatásra került az elemek OSD-menüben való kiválasztásának és módosításának módja. Az alábbi listában megtalálhatja az összes olyan ikont, ikonnevet és ikonleírást, amelyek a menüben megtalálhatók.



Nyomja meg a MENU gombot, ezáltal megjelenik az OSD főmenüje.



MEGJEGYZÉS

Az OSD (képernyőmenü) nyelvei különbözhetnek a kézikönyvtől.



- EXIT: Kilépés
 Csökkentés
- : Növelés
- : Másik almenü választása
- Visszatérés az almenü kiválasztásához









A hangerő beállításához a fejhallgató/hangszóró.

- EXIT : Kilépés
- Csökkentés
- Növelés
- Némítani
- t Visszatérés az almenü kiválasztásához



MEGJEGYZÉS

 Ha ez nem javítja a képminőséget, állítsa vissza a gyári alapbeállításokat. Szükség esetén újból hajtsa végre a WHITE BALANCE (FEHEREGYENSÚLY). Ez a funkció csak akkor használható, ha a képernyő bemeneti jele analóg jel.

Korábban már bemutatásra került az elemek OSD-menüben való kiválasztásának és módosításának módja. Az alábbi listában megtalálhatja az összes olyan ikont, ikonnevet és ikonleírást, amelyek a menüben megtalálhatók.



Nyomja meg a MODE gombot, ezáltal megjelenik az OSD főmenüje.



MEGJEGYZÉS

Az OSD (képernyőmenü) nyelvei különbözhetnek a kézikönyvtől.

Főmenü Al	menü	Leírás
MODE		
MODE USER WOVIE TEXT PHOTO SRGB	USER (FELHASZ NÁLÓI)	Ebben a módban a felhasználó beállíthatja az egyes elemeket. Be lehet állítani a fő mmü színmódját.
MODE USER MOVIE TEXT PHOTO SRGB t t t EXIT	MOVIE (FILM)	Ebben a módban a képernyő filmnézésre van beállítva.
MODE USER OVIE TEXT PHOTO SRGB	text (SZÖVEG)	Ebben a módban a képernyő szövegek megtekintésére van beállítva.
MODE USER TT FEXT PHOTO SRGB t t EXIT	Photo (fénykép)	Ebben a módban a képernyő képek megtekintésére van beállítva.
MODE USER @ TEXT PHOTO SRGB	sRGB	Ebben a módban a képernyő szabványos sRGB-re van beállítva.
 EXIT : Kilépés I ↓ : Áthelyezés t : Visszatérés az almenii kiválasz 	tásához	

Az ügyfélszolgálat vagy a szerviz hívása előtt ellenőrizze a következőket.

Nem jelenik meg kép			
Be van dugva a képernyő tápkábele?	 Ellenőrizze, hogy a tápkábel megfelelően csatlakoztatva van-e egy hálózati csatlakozóaljzathoz. 		
Világít a tápellátás jelzőfénye?	 Nyomja meg a Tápellátás gombot. 		
 A bekapcsolt állapot visszajelző villog? 	 Ha a képernyő energiatakarékos üzemmódra váltott, a kép megjelenítéséhez próbálja megmozdítani az egeret, vagy nyomja meg valamelyik billentyűt a billentyűzeten. Győződjön meg arról, hogy a számítógép be van kapcsolva. 		
 Látja az "OUT OF RANGE" üzenetet a képernyőn? 	 Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha a számítógép grafikus kártyájából érkező jel vízszintes vagy függőleges frekvenciája a képernyő megfelelő frekvenciatartományán kívül esik. A jelen útmutató "Műszaki adatok" című részében ellenőrizze a használható frekvenciatartományokat, és annak megfelelően állítsa be a megjelenítést. 		
 Látja a "CHECK SIGNAL CABLE" üzenetet a képernyőn? 	 Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha a számítógép és a képernyő közötti jelkábel nincs megfelelően csatlakoztatva. Ellenőrizze a jelkábelt, és próbálja meg újból. 		

Látja az "OSD LOCKED" (OSD LETILTVA) üzenetet a képernyőn?			
 Az "OSD LOCKED" üzenetet látja, amikor megnyomja a MENU gombot? 	 Zárolhatja a jelenlegi beállításokat, így azokat nem lehet végérvényesen módosítani. A képernyőmenü vezérlőelemeinek zárolását bármikor feloldhatja a MENU (Menü) gomb néhány másodpercen át történő megnyomásával. Ezután az "OSD UNLOCKED" (OSD ENGEDÉLYEZVE) üzenet jelenik meg. 		

Rossz a megjelenített	kép
 A kép pozíciója nem megfelelő. 	 A képernyőbeállítások ideális értékekre való automatikus módosításához nyomja meg a AUTO gombot. Ha az eredmény nem kielégítő, módosítsa a kép pozícióját a H position (vízszintes pozíció) és a V position (függőleges pozíció) lehetőségekkel.
 A képernyő hátterében függőleges csíkok láthatók. 	 A képernyőbeállítások ideális értékekre való automatikus módosításához nyomja meg a AUTO gombot. Ha az eredmény nem kielégítő, csökkentse a függőleges csíkokat a CLOCK (ÓRAJEL) lehetőséggel az OSD-menüben.
 Vízszintes zajok látszanak a képeken, vagy a karakterek nem megfelelően kerülnek megjelenítésre 	 A képernyőbeállítások ideális értékekre való automatikus módosításához nyomja meg a AUTO gombot. Ha az eredmény nem kielégítő, csökkentse a vízszintes csíkokat a PHASE (FÁZIS) lehetőséggel az OSD-menüben. Nézze meg a Vezérlőpult -> Képernyő -> Beállítások lehetőséget, és módosítsa a felbontást vagy az egyéb tulajdonságokat az ajánlott értékeknek megfelelően. Állítsa a színmélységet 24 bitesnél nagyobbra (true color).

FONTOS

- Nézze meg a Vezérlőpult -> Képernyő -> Beállítások lehetőséget, és ellenőrizze, hogy a frekvencia vagy a felbontás módosulte. Ha igen, akkor állítsa vissza azokat az ajánlott értékekre.
- Ha nem az ajánlott felbontás (optimális felbontás) van kiválasztva, a betűk elmosódottak lehetnek, valamint a kép sötétebben, levágott szélekkel vagy valamely irányba eltolva jelenhet meg. Győződjön meg arról, hogy az ajánlott felbontást választotta-e ki.
- A beállítási eljárás számítógéptípusonként és operációs rendszerenként eltérő lehet, továbbá előfordulhat, hogy a fent említett felbontást az adott videokártya nem támogatja. Ebben az esetben forduljon a számítógép vagy a videokártya gyártójához.

Rossz a megjelenített kép			
 A kép színe monokróm vagy nem megfelelő. 	 Ellenőrizze, hogy a jelkábel megfelelően van-e csatlakoztatva, és ha kell, a megfelelő rögzítéshez használjon csavarhúzót. Győződjön meg róla, hogy a videokártya megfelelően van-e csatlakoztatva az alaplaphoz. A Vezérlőpult - Beállítások pontban állítsa a színmélységet 24 bitesnél nagyobbra (true color). 		
 A képernyő villog. 	 Ellenőrizze, hogy a képernyő az ún. váltott soros (interlaced) üzemmódban van-e, és ha igen, akkor módosítsa azt az ajánlott felbontási értékre. 		

Megjelenik a képernyőn az "Unrecognized monitor, Plug&Play (VESA DDC) monitor found" (Ismeretlen képernyő, Plug&Play (VESA DDC) képernyő) üzenet?			
Telepítette a képernyő illesztőprogramját?	 Ne felejtse el telepíteni a megfelelő illesztőprogramot a képernyővel együtt szállított, illesztőprogramokat tartalmazó CD-ről (vagy hajlékonylemezről). Az illesztőprogram az LG webhelyéről is letölthető, a http://www.lg.com címről. Győződjön meg arról, hogy a grafikus kártya támogatja a Plug&Play eszközöket. 		

Műszaki adatok

Képernyő	58,4 cm (23 hüvelyk) átmérőjű sík, aktív mátrix TFT LCD-panel Csillogáscsökkentő bevonattal Látható felület képátlója : 58,4 cm 0,265 X 0,265 mm (Képpontsűrűség)		
Szinkron bemenet	Vízszintes frekvencia Függőleges frekvencia Bemeneti jelforma	30 kHz - 83 kHz (Automatikus) 56 Hz - 75 Hz (Automatikus) Külön szinkron Digitális	
Videojel- bemenet	Jelbemenet Bemeneti jelforma	15 tűs D-Sub csatlakozó DVI-D csatlakozó (Digitális) RGB analóg (0,7 V max. kitérés / 75 ohm),Digitális	
Felbontás	Maximális Javasolt	VESA 1920 x 1080, 60 Hz-es frekvencián VESA 1920 x 1080, 60 Hz-es frekvencián	
Plug&Play	DDC 2B(Digitális), DDC2AB(analóg)		
Energiafogyasztás	Bekapcsolt mód Alvó üzemmód Kikapcsolt üzemmód	: 35 W(Szokásos) ≤ 0,3 W ≤ 0,3 W	
Méretek és tömeg	Állvánnyal Szélesség 54,82 cm (2 Magasság 36,67 cm (14 47,67 cm (18 Mélység 22,44 cm (8 Tömeg (csomagolás nélkü	égyütt Állvány nélkül 1,58 inch) 54,82 cm (21,58 inch) 4,43 inch) (Min.) 33,49 cm (13,18 inch) 8,76 inch)(Max.) 5,63 cm (2,21 inch) 3,83 inch) 5,63 cm (2,21 inch) 1) 4,8 kg (10,64 lb)	
Döntési	Döntési szög Forgathatóság Magasság	-5°~15° 356° 110 mm / 4,33 inch	
Tápellátás	100 - 240 V~ 50 / 60	Hz váltakozó feszültség 1,0 A	
Környezeti körülmények	Környezeti körülmények Hőmérséklet Páratartalom Tárolási környezet Hőmérséklet Páratartalom	10 - 35 °C 10 - 80% (lecsapódásmentes) -20 - 60 °C 5 - 90% (lecsapódásmentes)	
Döntőállvány	Gyárilag felszerelt (), f	elszerelhető (O)	
Tápkábel	Fali csatlakozódugóval szerelt		
MEGJEGYZÉS			

A jelen dokumentumban található információ előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhat.

Előre beállított módok (felbontás)

Képer	nyőmódok (felbontás)	Vízszintes frekv. (kHz)	Függőleges frekv. (Hz)
1 2 3 4 5 6 7 8 9	720 x 400 640 x 480 640 x 480 800 x 600 800 x 600 1024 x 768 1024 x 768 1152 x 864 1280 x 1024	31,468 31,469 37,500 37,879 46,875 48,363 60,123 67,500 63,981 70,070	70 60 75 60 75 60 75 60 75 75 60
10 11 *12	1280 x 1024 1680 x 1050 1920 x 1080	79,976 65,290 67,500	75 60 60

* Ajánlott Mode

Előoldali lámpa

MODE	LED Color
Bekapcsolt mód	Kék
Alvó üzemmód	Kéken villog
Kikapcsolt üzemmód	Nem világít

Ez a készülék megfelel a fali szerelőlemez vagy az azt helyettesítő eszköz követelményeinek.



 Mielőtt a készüléket az elülső részével lefelé lefektetné, a felület sérülésének elkerülése érdekében helyezzen a képernyő alá puha szövetet vagy párnát.



2. Egy csavarhúzó segítségével válassza szét a képernyőpanelt és az állványt.

3. A fali szerelőlemez felszerelése.



< A csavaros rögzítőfelület méretei> Furattávolság : 75 mm × 75 mm

Kensington biztonsági csatlakozó

A csatlakozóba egy biztonsági kábel dugható, amely a legtöbb számítógép-szaküzletben megvásárolható.

MEGJEGYZÉS

- A VESA-kompatibilitás csak a csavarozható szerelvény méreteire és a szerelőcsavarok jellemzőire vonatkozik.
- Kérjük, használja az alábbi VESA szabvány
 - * 784,8 mm és alatta (30,9 hüvelyk)
 - Falra szerelő talp vastagsága : 2,6 mm
 - SCsavar : Φ 4,0 mm x menetemelkedés 0,7 mm x hossz 10 mm
 - * 787,4 mm és felette (31,0 hüvelyk)
 - Kérjük, használja a VESA szabványú falra szerelő talpat és csavarokat



A termék használata előtt kérjük, alaposan olvassa el a következő biztonsági óvintézkedéseket.

Tartsa a Használati útmutatót (CD) könnyen elérhető helyen későbbi felhasználás céljából.

A KÉSZÜLÉK típusszáma és gyári száma a KÉSZÜLÉK hátulján vagy egyik oldalán található. Ezeket jegyezze fel az alábbi helyre, egy esetleges szerviz esetén szüksége lesz rájuk.

TÍPUS

GYÁRI SZÁM _

ENERGY STAR is a set of power-saving guidelines issued by the U.S.Environmental Protection Agency(EPA).



As an ENERGY STAR Partner LGE U. S. A., Inc. has determined that this product meets the ENERGY STAR guidelines for energy efficiency.