



PANDUAN BAGI PEMILIK MONITOR LCD

Baca panduan ini dengan seksama sebelum mengoperasikan unit dan simpanlah sebagai referensi di masa mendatang.

MODEL MONITOR LCD IPS231P

www.lg.com

Unit ini telah direkayasa dan diciptakan untuk memastikan keamanan pribadi Anda, namun penggunaan yang tidak benar dapat menyebabkan terjadinya sengatan listrik atau bahaya kebakaran.

Untuk memastikan pengoperasian yang benar atas semua perlindungan yang ada dalam monitor ini, perhatikan peraturan dasar berikut mengenai pemasangan, penggunaan dan perbaikannya.

Mengenai Keselamatan

Gunakan hanya kabel listrik yang disediakan bersama unit ini. Bila Anda menggunakan kabel listrik lain, pastikan bahwa kabel tersebut mempunyai sertifikat standar nasional yang berlaku, bila bukan disediakan oleh pemasok. Bila kabel listrik rusak, harap hubungi produsen atau penyedia layanan perbaikan resmi terdekat untuk mendapatkan penggantinya.

Kabel listrik digunakan sebagai perangkat pemutus utama. Pastikan bahwa lubang soket mudah dijangkau setelah pemasangan.

Operasikan monitor hanya dari sumber listrik yang disebutkan dalam spesifikasi buku petunjuk ini atau tertulis pada monitor. Bila Anda tidak yakin jenis sumber listrik yang Anda miliki di rumah, konsultasikan dengan dealer Anda.

Lubang AC dan kabel perpanjangan yang kelebihan beban sangatlah berbahaya. Demikian juga kabel listrik yang terkelupas dan steker yang rusak. Hal ini dapat mengakibatkan sengatan listrik atau bahaya kebakaran. Hubungi teknisi layanan Anda untuk mendapatkan penggantinya.

Sepanjang unit ini tersambung ke stopkontak AC, maka unit tidak akan diputus dari sumber daya AC meskipun Anda mematikan unit ini.

Jangan Membuka Monitor.

- Tidak ada bagian di dalamnya yang dapat diperbaiki pengguna.
- Ada Voltase Tinggi yang Berbahaya di dalamnya, walaupun monitor telah DIMATIKAN.
- Hubungi dealer Anda bila monitor tidak berfungsi dengan benar.

Untuk Menghindari Cedera:

- Jangan tempatkan monitor pada rak miring, kecuali telah dikunci dengan benar.
- Gunakan hanya penyangga yang direkomendasikan oleh produsen.
- Jangan menjatuhkan benda ke atas produk aau membenturkan sesuatu ke produk.Jangan melemparkan mainan atau benda apa pun ke layar produk. Jika dilakukan, dapat menimbulkan luka badan, produk menjadi bermasalah, dan layar bisa rusak.

Untuk Mencegah Kebakaran atau Bahaya:

- Selalu MATIKAN monitor bila Anda meninggalkan ruangan dalam waktu yang lama. Jangan pernah MENYALAKAN monitor saat meninggalkan rumah.
- Cegah anak-anak menjatuhkan atau mendorong benda ke dalam pintu kabinet monitor. Beberapa bagian internal dapat menyalurkan voltase yang berbahaya.
- Jangan menambahkan aksesori yang tidak didesain untuk monitor ini.
- Apabila monitor akan tidak digunakan dalam waktu yang lama, cabutlah kabel dari stopkontak di dinding.
- Pada saat ada petir dan kilat, jangan sekali-kali menyentuh kabel listrik dan kabel sinyal karena akan sangat berbahaya. Tindakan ini dapat menyebabkan kejutan listrik.



Pemasangan

Jangan biarkan benda apapun menindih atau menggilas kabel listrik dan jangan tempatkan monitor dimana kabel listrik bisa rusak.

Jangan gunakan monitor ini di dekat air seperti bak mandi, tempat air, tempat cuci piring, tempat cuci baju, ruang bawah tanah yang becek atau di dekat kolam renang. Monitor memiliki lubang ventilasi dalam kabinet untuk pelepasan panas yang dihasilkan selama operasi. Bila lubang ini tertutup, panas yang dihasilkan dapat menyebabkan kegagalan yang dapat menyebabkan bahaya kebakaran. Oleh karena itu, JANGAN PERNAH:

- Menutup lubang ventilasi bagian bawah dengan menempatkan monitor pada tempat tidur, sofa, karpet dan lainnya.
- Menempatkan monitor dalam tempat tertutup kecuali bila ada ventilasi yang mencukupi.
- Menutup lubang dengan kain atau bahan lain.
- Menempatkan monitor di dekat atau di atas radiator atau sumber panas.

Jangan menggosok atau memukul Active Matrix LCD dengan benda keras, karena hal ini dapat menggores, menodai atau merusak Active Matrix LCD secara permanen.

Jangan menekan layar LCD dengan jari terlalu lama, karena hal ini dapat menyebabkan terjadinya bayangan gambar.

Sebagian cacat titik bisa tampak sebagai titik Merah, Hijau atau Biru pada layar. Namun hal ini tidak memiliki pengaruh atau efek atas kinerja tampilan.

Bila mungkin, gunakan resolusi yang direkomendasikan untuk mendapatkan kualitas gambar terbaik untuk tampilan LCD Anda. Bila digunakan dalam suatu mode tanpa resolusi yang direkomendasikan, perbesaran atau pergerakan gambar mungkin muncul pada layar. Namun hal ini merupakan karakteristik panel LCD beresolusi tetap.

Membiarkan gambar tetap di layar dalam waktu yang lama dapat mengakibatkan bayangbayang gambar di layar yang biasa disebut burn-in. Pastikan menggunakan screen saver untuk produk. Fenomena ini juga dapat terjadi pada produk dari pabrik lain, dan kejadian ini tidak dapat termasuk ke dalam garansi.

Jangan mengguncang atau menggores bagian depan dan samping layar dengan benda tajam. Apabila dilakukan, layar akan rusak.

Pastikan panel menghadap ke depan dan pegang dengan kedua tangan untuk memindahkannya. Apabila Anda menjatuhkan produk, produk yang rusak dapat mengalami korslet atau menyebabkan kebakaran. Hubungi pusat servis resmi untuk perbaikan.

Hindari suhu dan kelembaban tinggi.

Pembersihan

- Cabut sambungan monitor sebelum membersihkan bagian depan layar monitor.
- Gunakan kain lembab (tidak basah). Jangan gunakan aerosol secara langsung pada layar monitor karena penyemprotan yang berlebihan dapat menyebabkan sengatan listrik.
- Saat membersihkan produk, lepas kabel listrik dan usap perlahan dengan kain lembut untuk menghindari goresan. Jangan membersihkan dengan kain basah atau menyemprotkan air atau cairan lain langsung ke produk. Karena ini dapat mengakibatkan korslet. (Jangan gunakan bahan kimia seperti bensin, tiner cat atau alkohol)
- Semprotkan air ke kain lembut 2 -4 kali, dan gunakan kain basah itu untuk membersihkan bingkai depan, usap dalam satu arah saja.



Pembungkusan Kembali

 Jangan buang karton dan bahan pembungkus. Ke duanya dapat digunakan sebagai tempat yang ideal untuk memindahkan unit. Saat mengirim unit ke lokasi lain, bungkus kembali dalam bahan pembungkus aslinya.

Pembuangan yang Aman

- Lampu fluoresen yang digunakan dalam produk ini mengandung sejumlah kecil merkuri.
- Jangan buang produk ini bersama dengan limbah keluarga umum Anda yang lain.
- Pembuangan produk ini harus dilakukan sesuai dengan peraturan otoritas lokal Anda.

!!! Terima kasih telah memilih produk LGE !!!

Pastikan item berikut ini disertakan dengan monitor Anda.
 Apabila item mana saja hilang, hubungi dealer Anda.



CATATAN

- Aksesoris ini akan terlihat berbeda dari yang ditunjukkan di sini.
- Pengguna harus menggunakan kabel antarmuka sinyal berpelindung (Kabel D-sub 15 pin, kabel DVI-D) dengan ferrite core untuk memenuhi standar terhadap produk.

• Sebelum memasang monitor, pastikan bahwa aliran listrik ke monitor, sistem komputer dan perangkat terpasang lainnya telah dimatikan.

Menyambungkan ke penyangga / Melepaskan dasar penyangga

1. Tempatkan monitor dengan bagian depan menghadap ke bawah pada bantal atau kain lembut.



2. Sambungkan Alas Dudukan ke Bodi Dudukan.

Pastikan bahwa Pin Pengunci tidak tertarik dan bahwa arah Alas Dudukan sesuai dengan petunjuk gambar.



Alas Dudukan

PERINGATAN

- Pita dan pin pengunci boleh dilepas dari monitor yang dilengkapi dengan dasar dudukan hanya jika dudukannya telah ditarik ke atas. Jika tidak, Anda bisa terluka akibat terkena tonjolan dudukan yang keluar.
- Hati-hati Saat Menangani Produk: Ketika Anda mengangkat atau memindahkan produk, JANGAN memegang atau menyentuh bagian depan panel LCD. Tindakan ini dapat merusak panel. (Pegang Penyangga Badan atau penutup plastik produk.)



3. Gunakan koin untuk mengencangkan sekrup di bagian belakang dasar dudukan dengan memutarnya searah jarum jam.



- 4. Angkat dan putar monitor menghadap ke arah depan setelah dilakukan penyambungan ke bagian kabel yang berlubang (female), yang Anda pasang.
- 5. Jika Anda ingin membongkar monitor dari dasar dudukan, gunakan koin untuk memutar sekrup berlawanan arah jarum jam.

PENTING

- Gambar ini menunjukkan model sambungan pada umumnya. Monitor Anda mungkin berbeda dengan model yang ditunjukkan pada gambar.
- Jangan membawa produk secara terbalik, hanya dengan memegang penyangga. Produk bisa jatuh dan rusak atau melukai kaki Anda.

Mengatur posisi monitor Anda

-Setelah penginstalan, setel sudut seperti ditunjukkan di bawah ini.

- 1. Atur posisi panel dalam berbagai cara untuk mendapatkan kenyamanan maksimum.
 - Jangkauan Kemiringan : -5° sampai 15°



Perputaran : 356°





Jangkauan Ketinggian: maksimum 4,33 inci (110.0mm)





Sewaktu menyesuaikan sudut layar, jangan menaruh jari Anda di antara kepala Monitor dan bagian dudukannya. Jari Anda bisa luka.



 Ketika mengatur ketinggian layar, jangan meletakkan jari-jari anda di antara kepala monitor dan dasar berdiri(stand base) karena jari-jari anda mungkin dilukai.

PERINGATAN

Anda tidak perlu mengembalikan Locking pin [Pin pengunci] ke tempatnya setelah dilepaskan, untuk menyesuaikan ketinggian.

ERGONOMI

 Untuk menjaga ergonomi dan posisi pengamatan yang nyaman, disarankan agar sudut kemiringan monitor ke arah depan tidak melebihi 5 derajat.



Menggunakan fungsi Pivot

- Fungsi Pivot (Sumbu Putar) memungkinkan Anda memutar layar 90 derajat searah putaran jarum jam.

- 1. Angkat monitor ke titik tertingginya untuk menggunakan fungsi Pivot [Putar].
- 2. Landscape & Portrait : Anda dapat memtuar panel 90 derajat searah jarum jam. Harap waspada dan hindari kontak antara kepala monitor dan Stand Base sewaktu memutar layar untuk mengakses fungsi Pivot. Jika kepala monitor menyentuh Stand Base, maka Stand Base bisa retak.



3. Hati-hati dengan kabel saat Anda memutar layar.



Menyambung dengan PC

- **1.** Sebelum menyiapkan monitor, pastikan daya ke monitor, sistem komputer, dan perangkat lain telah dimatikan.
- 2. Sambungkan kabel input sinyal 1 dan kabel power 2 secara berurutan, kemudian kencangkan sekrup kabel sinyal.
 - A Sambungkan Kabel DVI-D (Sinyal digital)
- O Menghubungkan Kabel Audio
- B Sambungkan Kabel D-sub (Sinyal analog)

CATATAN

- Ini merupakan gambaran bagian belakang yang disederhakan.
- Bagian belakang ini menunjukkan model umum; monitor Anda mungkin berbeda dari bagian yang ditunjukkan.



 Tekan tombol Power pada panel depan untuk menghidupkan unit. Saat power monitor dihidupkan, 'Fungsi Pengaturan Gambar Mandiri' berjalan secara otomatis. (Hanya Mode Analog)



CATATAN

'Fungsi Pengaturan Gambar Otomatis'?

Fungsi ini memberikan pengaturan tampilan optimal bagi pengguna. Saat pengguna menghubungkan monitor untuk pertama kali, fungsi ini secara otomatis mengatur tampilan ke pengaturan optimal bagi sinyal input individual. Fungsi 'AUTO'? Ketika Anda menjumpai masalah seperti layar kabur, huruf kabur, layar berkedip atau gambar di layar nampak miring ketika menggunakan perangkat atau setelah mengubah resolusi layar, tekan tombol fungsi AUTO untuk memperbaiki resolusi.



Panel Kendali Depan

	DR SE	TUP			,	
	MODE					
MENU	MODE	AUTO	INPUT	EXIT		
•	•	•	•	•		

Tombol MENU	OSD LOCKED/UNLOCKED [OSD TERKUNCI/TERBUKA] Fungsi ini memampukan Anda mengunci pengaturan kendali berjalan, sehingga tidak dapat diubah secara
OSD LOCKED	tidak sengaja. Tekan terus tombol MENU selama beberapa detik. Pesan " OSD LOCKED " akan muncul. Anda dapat membuka kontrol OSD setiap saat dengan menekan tombol MENU selama beberapa detik. Pesan " OSD UNLOCKED " akan muncul.



Tombol MODE

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, baca halaman 20~21.



Tombol AUTO PROCESSING AUTO IMAGE ADJUSTMENT	 PENGATURAN GAMBAR OTOMATIS Saat menyesuaikan pengaturan tampilan Anda, selalu tekan tombol AUTO sebelum memasuki On Screen Display (OSD). (Hanya Mode Analog) Hal ini akan secara otomatis menyesuaikan gambar tampilan ke pengaturan ideal untuk ukuran resolusi layar yang sedang digunakan (mode tampilan). Mode tampilan terbaik adalah IPS231P : 1920 x 1080
Tombol INPUT (Hotkey Sumber)	Ketika dua sinyal input dihubungkan, Anda dapat memilih sinyal input (D-Sub/DVI) yang Anda inginkan.Apabila hanya satu sinyal dihubungkan, secara otomatis sinyal akan terdeteksi. Pengaturan standar adalah D-Sub.
5 Tombol EXIT	Keluar OSD.
6 Tombol Listrik	Gunakan tombol ini untuk menyalakan atau mematikan monitor.
Indikator Listrik	Indikator power(daya) tetap biru jika monitor berjalan dengan normal (Mode ON). Jika monitor dalam Mode Tidur (Hemat Daya), indikator daya berkedip biru.

Pengaturan Layar

Membuat penyesuaian pada ukuran gambar, posisi dan parameter pengoperasian monitor sangatlah cepat dan mudah dengan menggunakan sistem On Screen Display Control. Suatu contoh cepat dan mudah diberikan di bawah untuk memperkenalkan Anda dengan penggunaan kendali. Bagian berikut merupakan ringkasan penyesuaian dan pilihan yang tersedia, yang dapat Anda gunakan dengan menggunakan OSD.

Untuk melakukan penyesuaian pada On Screen Display, ikuti langkah-langkah berikut:



- 1 Tekan **Tombol** acak, menu utama OSD akan tampil.
- 2 Untuk pilih satu fungsi, silakan menggunakan **Tombol** yang terkait.
- 3 Gunakan Tombol ◀/▶ untuk mengatur gambar ke tingkat yang diinginkan. Gunakan Tombol ↑ untuk memilih pilihan submenu lainnya.
- 4 Tekan Tombol EXIT untuk keluar OSD.

Tabel berikut mengindikasikan semua menu kendali, penyesuaian dan pengaturan On Screen Display.

DSUB : Input D-SUB (Sinyal analog) DVI-D : Input DVI-D (Sinyal digital)

Menu utama	Submenu Sinya	ıl yang did	ukung Deskripsi
PICTURE	BRIGHTNESS CONTRAST SHARPNESS	DSUB DVI-D	Pengaturan gambar standar.
COLOR	COLOR TEMP (PRESET) (USER) WARM MEDIUM COOL HUE SATURATION RED GAMMA COLOR RESET	DSUB DVI-D	Penyetelan suhu warna.
DISPLAY	HORIZONTAL VERTICAL CLOCK PHASE	DSUB DSUB	Untuk menyesuaikan warna layar Menyesuaikan frekuensi, penyesuaian kehalusan dan ketajaman layar
VOLUME		DSUB DVI-D	Untuk menyetel volume
OTHERS	LANGUAGE POWER INDICATOR WHITE BALANCE SUPER ENERGY SAVING ORIGINAL RATIO FACTORY RESET	DSUB DVI-D DSUB DSUB DVI-D	Untuk menyesuaikan status layar dengan lingkungan pengoperasian pengguna

Menu utama	Submenu Sinyal	yang didu	kung Deskripsi
MODE	USER	DSUB DVI-D	Merupakan mode dimana pengguna dapat menyetel tiap unsur. Pengguna dapat menyetel mode warna Menu Utama.
	MOVIE		Merupakan mode dimana layar akan menyetel ke pengaturan terbaik untuk menonton video.
	TEXT		Merupakan mode dimana layar akan menyetel ke pengaturan terbaik untuk pekerjaan teks.
	РНОТО		Merupakan mode di mana layar akan menyetel ke pengaturan terbaik untuk melihat gambar.
	sRGB		Merupakan mode dimana layar akan menyetel ke pengaturan RGB standar.

CATATAN

Urutan ikon mungkin berbeda, tergantung pada model (13~21).

Anda telah mengetahui prosedur memilih dan menyesuaikan dengan menggunakan sistem OSD. Di bawah ini merupakan daftar ikon, nama ikon dan deskripsi ikon yang ada pada Menu.



CATATAN

• OSD (On Screen Display) menu bahasa pada monitor bisa berbeda dari buku petunjuk.

Menu ı	ıtama	Submenu	Deskripsi
-ÿ-	PICTURE		
MENU > PICTU	RE	BRIGHTNESS (TERANG)	Untuk menyesuaikan terang layar.
* BRIGHTNESS	5 ∢ ▶ 100 ∢▶ 70	CONTRAST (KONTRAS)	Untuk menyesuaikan kontras layar.
₿ SHARPNESS	 ↓ ↓ ↓ Exit 	SHARPNESS (KETAJAMAN)	Sesuaikan ketajaman layar.

- EXIT : Keluar
- Kurangi

- Initiality
 Tingkatkan
 Memilih submenu lainnya
 Restart untuk memilih sub-menu

Menu utama	Submenu	Deskripsi
	COLOR TEMP (SUHU WARNA)	Pilih PRESET atau USER untuk menyetel warna layar.
COLOR TEMP C	PRESET (PRASETEL)	 Pilih suhu warna preset (prasetel). WARM: Atur layar ke warna suhu hangat. MEDIUM: Atur layar ke warna suhu menengah. COOL: Atur layar ke warna suhu dingin.
Horde USER WINU COLOR WINU COLOR RED GREEN CAMMA COLOR RESET COLOR RESET COLOR RED COLOR RESET COLOR RED COLOR RESET COLOR COLO	USER (PENGGUNA)	SIX COLOR (ENAM WARNA) Menetapkan dan simpan hue dan saturation untuk enam warna (R/G/B/C/M/Y) untuk memuaskan persyaratan warna yang diminta pengguna. HUE Menyetel corak warna layar. SATURATION Menyetel ketajaman warna pada layar. Nilai yang lebih rendah membuat ketajaman warna lebih rendah dan warna lebih terang sedangkan nilai yang lebih tinggi membuat ketajaman warna lebih kuat dan warna menjadi lebih gelap. RED(MERAH) Mengatur tingkat warna merah Anda sendiri. GREEN (HIJAU)
SIX COLOR		BLUE(BIRU) Mengatur tingkat warna biru Anda sendiri.
	GAMMA	Tetapkan nilai gamma Anda sendiri. : 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6 Di monitor, nilai gamma tinggi akan menghasilkan gambar cenderung memutih dan nilai gamma rendah akan menghasilkan gambar kehitaman.
 Kurangi Tingkatkan Memilih submenu lainnya Restart untuk memilih sub-menu 	COLOR RESET (RESET WARNA)	Mereset pengaturan warna ke pengaturan default pabrik untuk perangkat input saat ini.





Menyesuaikan volume headset/speaker.

- EXIT : Keluar
- 🛛 🗲 🛛 : Kurangi
- Tingkatkan
- 🛯 🕸 : Diam
- Restart untuk memilih sub-menu

Menu utama	Submenu	Deskripsi
OTHERS	LANGUAGE (BAHASA)	Untuk memilih bahasa dimana nama kendali ditampilkan.
MENU > OTHERS	POWER INDICATOR (INDIKATO R POWER)	Gunakan fungsi ini untuk menyetel indikator daya pada bagian depan monitor ke ON (HIDUP) atau OFF (MATI). Jika Anda menyetel ke OFF (MATI), ia akan mati. Jika Anda menyetel ke ON kapan saja, indikator daya akan hidup secara otomatis.
 EXIT: Keluar Keluar Mengatur Mengatur Mengatur Restart untuk memilih sub-menu 	WHITE BALANCE (IMBANGAN PUTIH)	Bila output video card berbeda dengan spesifikasi yang disyaratkan, tingkat warna bisa menurun kualitasnya karena distorsi sinyal video. Dengan menggunakan fungsi ini, tingkat sinyal dipasang agar sesuai dengan tingkat output standar video card untuk memberikan gambar yang optimal. Aktifkan fungsi ini bila ada warna hitam dan putih pada layar.
	SUPER ENERGY SAVING	Ketika fungsi SUPER ENERGY SAVING adalah ON , daya dapat dihemat sebanyak 25%. LG mengumpulkan nilai-nilai itu dengan menggunakan fungsi terintegrasi dengan 10 menit sinyal video siaran radio.
	ORIGINAL RATIO	Setel ukuran layar. - WIDE: Ukuran layar sesuai ukuran panel. - ORIGINAL (ASLI): Menyetel rasio aspek secara otomatis tergantung pada sinyal gambar input.
	FACTORY RESET (RESET PABRIK)	Kembali ke pengaturan standar pabrik kecuali " LANGUAGE ". Tekan tombol ◀, ▶ untuk segera menyetel ulang.

CATATAN

 Apabila tidak dapat meningkatkan gambar layar, kembalikan pengaturan ke default pabrik. Apabila perlu, jalankan fungsi WHITE BALANCE (IMBANGAN PUTIH) lagi. Fungsi ini hanya akan diaktifkan jika sinyal input adalah sinyal analog.

Anda telah mengetahui prosedur memilih dan menyesuaikan dengan menggunakan sistem OSD. Di bawah ini merupakan daftar ikon, nama ikon dan deskripsi ikon yang ada pada Menu.



CATATAN

OSD (On Screen Display) menu bahasa pada monitor bisa berbeda dari buku petunjuk.

Menu utama S	ubmenu	Deskripsi
MODE MODE USER NOVIE TEXT PHOTO SRGB t t t t	USER	Merupakan mode dimana pengguna dapat menyetel tiap unsur. Pengguna dapat menyetel mode warna Menu Utama.
MODE USER NOVIE TEXT PHOTO SAGB C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	MOVIE	Merupakan mode dimana layar akan menyetel ke pengaturan terbaik untuk menonton video.
MODE USER NOVIE TEXT PHOTO SRGB t t EXIT	ТЕХТ	Merupakan mode dimana layar akan menyetel ke pengaturan terbaik untuk pekerjaan teks.
MODE USER NOVIE TEXT PHOTO SAGB	рното	Merupakan mode di mana layar akan menyetel ke pengaturan terbaik untuk melihat gambar.
MODE USER MOVIE TEXT PHOTO SRGB t t t KIT	sRGB	Merupakan mode dimana layar akan menyetel ke pengaturan RGB standar.
 EXIT: Keluar ■ ● : Pindahkan ■ 1 : Restart untuk memilih sub- 	-menu	

Periksa hal-hal berikut sebelum menghubungi layanan.

Tidak ada gambar yang muncul		
Apakah kabel listrik monitor telah disambungkan?	 Periksa dan lihat apakah kabel listrik telah tersambung dengan benar ke lubang listrik. 	
Apakah indikator listrik menyala?	• Tekan tombol Listrik.	
Apakah indikator listrik berkedip?	 Bila monitor berada dalam mode hemat energi, coba gerakkan mouse atau tekan tombol apa saja pada keyboard untuk menyalakan layar. Coba nyalakan PC. 	
 Apakah Anda melihat pesan "OUT OF RANGE" pada layar? 	 Pesan ini muncul bila sinyal dari PC (video card) di luar jangkauan frekuensi horisontal atau vertikal monitor. Lihat bagian 'Spesifikasi' dalam buku petunjuk ini dan konfigurasikan monitor Anda kembali. 	
Apakah Anda melihat pesan "CHECK SIGNAL CABLE " pada layar?	 Pesan ini muncul bila kabel sinyal antara PC dan monitor Anda tidak tersambung. Periksa kabel sinyal dan coba kembali. 	

Apakah Anda melihat pesan "OSD LOCKED" pada layar?		
 Apakah Anda melihat "OSD LOCKED" saat Anda menekan tombol MENU? 	• Anda dapat menyimpan pengaturan kendali berjalan, sehingga tidak dapat diubah secara tidak sengaja. Anda dapat membuka kontrol OSD setiap saat dengan menekan tombol MENU selama beberapa detik. Pesan "OSD UNLOCKED " akan muncul.	

Gambar tampilan salah		
Posisi Tampilan salah.	 Tekan tombol AUTO untuk menyesuaikan secara otomatis gambar tampilan Anda ke pengaturan yang ideal. Bila hasilnya tidak memuaskan, sesuaikan posisi gambar dengan menggunakan ikon posisi H dan posisi V pada tampilan layar. 	
 Pada latar belakang layar, tampak batang atau garis vertikal. 	 Tekan tombol AUTO untuk menyesuaikan secara otomatis gambar tampilan Anda ke pengaturan yang ideal. Bila hasilnya tidak memuaskan, sesuaikan posisi gambar dengan menggunakan ikon CLOCK pada tampilan layar. 	
 Setiap gangguan horisontal yang muncul pada gambar atau karakter tidak ditunjukkan secara jelas. 	 Tekan tombol AUTO untuk menyesuaikan secara otomatis gambar tampilan Anda ke pengaturan yang ideal. Bila hasilnya tidak memuaskan, sesuaikan posisi gambar dengan menggunakan ikon PHASE pada tampilan layar. Periksa Control Panel> Display> Settings dan sesuaikan tampilan ke resolusi yang direkomendasikan atau sesuaikan gambar tampilan ke pengaturan yang ideal. Pasang pengaturan warna ke lebih tinggi dari 24 bit (warna asli). 	

PENTING

- Periksa Control Panel --> Display --> Settings dan lihat apakah frekuensi atau resolusinya berubah. Bila ya, sesuaikan kembali video card ke resolusi yang direkomendasikan.
- Apabila resolusi yang disarankan (resolusi optimal) tidak dipilih, huruf mungkin akan nampak kabur dan layar mungkin akan meredup, terpotong, atau mengalami bias.
 Pastikan Anda memilih resolusi yang disarankan.
- Metode pengaturan bisa berbeda berdasarkan komputer dan O/S (Sistem operasi), dan resolusi yang disebutkan di atas mungkin tidak didukung oleh performa kartu video. Dalam hal ini, harap tanyakan kepada pabrik pembuat komputer atau kartu video.

Gambar tampilan salah		
 Warna layar mono atau abnormal. 	 Periksa apakah kabel sinyal tersambung dengan benar dan gunakan obeng untuk mengencangkannya bila perlu. Pastikan video card dimasukkan dengan benar ke lubangnya. Pasang pengaturan warna ke lebih tinggi dari 24 bit (warna asli) pada Control Panel - Settings. 	
Layar berkedip.	 Periksa apakah layar diatur ke mode interlace dan bila ya, ubah ke resolusi yang direkomendasikan. 	

Apakah Anda melihat pesan "Unrecognized monitor, Plug&Play (VESA DDC) monitor found"?		
Apakah Anda telah memasang monitor driver?	 Pastikan untuk memasang monitor driver dari CD (atau disket) monitor driver yang dilampirkan bersama monitor Anda. Atau Anda juga dapat melakukan download atas driver dari web site kami:http://www.lg.com. Pastikan untuk memeriksa apakah video card mendukung fungsi Plug&Play. 	

Spesifikasi

Monitor	58,4 cm (23 inci) LCD Panel Datar Matriks TFT Aktif Lapisan Anti Kilau Ukuran diagonal nampak : 58,4 cm 0,265 x 0,265 mm (Pitch piksel)		
Input Sync	Frekuensi Horisontal Frekuensi Vertikal Bentuk Input	30 kHz sampai 83 kHz (Otomatis) 56 Hz sampai 75 Hz (Otomatis) Sinkron Terpisah Digital	
Input Video	Input Sinyal Bentuk Input	Konektor D-Sub 15 pin Konektor DVI-D (Digital) RGB Analog (0,7Vp-p/75ohm), Digital	
Resolusi	Maksimum Rekomendasi	VESA 1920 x 1080 @60 Hz VESA 1920 x 1080 @60 Hz	
Plug&Play	DDC 2B(Digital), DDC2AB(Analog)		
Konsumsi Listrik	Mode On Modus Sleep [Tidur] Modus Off [Tidak Aktif]	: 35 W(Jenis) ≤ 0,3 W ≤ 0,3 W	
Dimensi & Berat	Dudukan termasuk Dudukan tidak termasuk Lebar 54,82 cm (21,58 inci) 54,82 cm (21,58 inci) Tinggi 36,67 cm (14,43 inci) (Min) 47,67 cm (18,76 inci) (Maks) 33,49 cm (13,18 inci) Dalam 22,44 cm (8,83 inci) 5,63 cm (2,21 inci) Berat (tidak termasuk kemasan) 4,8 kg (10,64 pon)		
Kisaran	Miring -5° sampai 15° Tinggi 356° Putar 110 mm / 4,33 inci		
Input Listrik	AC 100 - 240 V~ 50 / 60 Hz 1,0 A		
Kondisi Lingkungan	Kondisi Pengopersian Temperatur Kelembaban Kondisi Penyimpanan Temperatur Kelembaban	10 °C sampai 35 °C 10 % sampai 80 % tanpa Kondensasi -20 °C sampai 60 °C 5 % sampai 90 % tanpa Kondensasi	
Penyangga Kemiringan	Bersatu (), Terpisah (C))	
Kabel listrik	Jenis lubang listrik		
••			

CATATAN

Informasi dalam dokumen ini dapat berubah tanpa pemberitahuan.

Mode Preset (Resolusi)

M	ode Tampilan (Resolusi)	Frekuensi Horisontal (kHz)	Frekuensi Vertikal (Hz)
	1 720 x 400 2 640 x 480	31,468 31,469	70 60
	3 640 x 480	37,500	75
4	4 800 x 600	37,879	60
Į	5 800 x 600	46,875	75
(6 1024 x 768	48,363	60
-	7 1024 x 768	60,123	75
8	B 1152 x 864	67,500	75
9	9 1280 x 1024	63,981	60
1(0 1280 x 1024	79,976	75
1	1 1680 x 1050	65,290	60
*12	2 1920 x 1080	67,500	60

* Mode Rekomendasi

Indikator

Mode	Warna LED
Mode On	Biru
Modus Sleep [Tidur]	Biru berkedip-kedip
Modus Off [Tidak Aktif]	Tidak menyala

Produk ini memenuhi spesifikasi Pelat pemasangan di Dinding atau piranti interchange [pergantian daya]



1. Setelah memindahkan produk untuk menghadap ke arah bawah, pastikan untuk meletakkannya pada kain halus atau bantal untuk menghindari kerusakan pada permukaan.



2. Pisahkan kepada dan dudukan dengan menggunakan obeng.

3. Menginstal pelat pemasangan di Dinding.



< Dimensi Antarmuka Dudukan Sekrup > Jarak lubang : 75 mm x 75 mm Lubang Keamanan Kensington Tersambung ke kabel pengunci yang dapat dibeli secara terpisah di toko-toko komputer.

CATATAN

- VESA hanya kompatibel dengan dimensi antarmuka yang dipasang dengan sekrup dan spesifikasi pemasangan dengan sekrup.
- Gunakan standar VESA seperti berikut ini.
 - * 784,8 mm atau kurang (30,9 inci)
 -Ketebalan Braket Dudukan Dinding: 2,6 mm
 -Sekrup: \$\Delta 4,0 mm x\$ Ulir 0,7 mm x Panjang 10 mm
 - * 787,4 mm atau lebih (31,0 inci) -Gunakan braket dudukan dinding dan sekrup standar VESA.



Pastikan membaca Tindakan Pencegahan sebelum menggunakan produk.

Simpan Panduan bagi Pengguna (CD) ini di tempat yang mudah dijangkau untuk referensi di masa mendatang.

Model dan nomor seri dari SET ini tercantum di bagian belakang atau salah satu sisi SET. Catat nomor di bawah ini apabila suatu saat Anda perlu menyervis produk.

MODEL

ENERGY STAR adalah suatu pengaturan penghematan daya yang dikeluarkanU.S. Environmental Protection Agency(EPA).



ENERGY STAR sebagai mitra LGE U. S. A.,Inc. menetapkan bahwa produk ini telah memenuhi standar ENERGY ENERGY STAR STAR dalam penghematan daya.

SERI