

# BRUKER'S MANUAL

Vennligst les denne manualen grundig før du betjener ditt apparat og husk det for fremtidige referenser.

LCD MONITOR MODELLER IPS231P

www.lg.com

Denne enheten er konstruert og produsert med tanke på din personlige sikkerhet. Feil bruk kan imidlertid føre til elektrisk støt, brann eller andre farer. Følg disse grunnleggende reglene for installering, bruk og vedlikehold av enheten, slik at alle de innebygde sikkerhetsanordningene i skjermen virker som de skal.

## Sikkerhet

Bruk bare strømledningen som fulgte med enheten. Hvis du bruker en annen strømledning, må du kontrollere at den er godkjent i henhold til de aktuelle nasjonale standardene, særlig hvis strømledningen ikke er fra samme leverandør. Hvis strømledningen er defekt, kontakter du produsenten eller nærmeste autoriserte serviceleverandør for å bytte den.

Strømledningen er hovedenheten for frakobling. Sørg for at du har enkel tilgang til stikkontakten etter installering.

Bruk bare skjermen med en strømkilde som er angitt i spesifikasjonene i denne håndboken eller oppført på skjermen. Hvis du ikke er sikker på hvilken type strømforsyning du har hjemme, kontakter du forhandleren for å få nøyaktig informasjon.

Det er farlig å bruke overbelastede stikkontakter og forlengelseskabler. Det er også farlig å bruke slitte strømledninger og ødelagte støpsler. Disse farene kan omfatte støt, brann eller andre farer. Kontakt en servicetekniker for å bytte ut den defekte enheten.

Så lenge denne enheten er koblet til strømuttaket i veggen, er den ikke frakoblet strømkilden selv om enheten er slått av.

Ikke åpne skjermen.

- Det finnes ingen komponenter inni skjermen du kan reparere.
- Det er farlige høyspenninger inni skjermen, til og med når strømmen er AV.
- Kontakt forhandleren hvis skjermen ikke virker som den skal.

Slik unngår du personskade:

- Ikke plasser skjermen på en skrånende flate eller hylle med mindre du fester den skikkelig.
- Bruk bare et stativ som anbefales av produsenten.
- Ikke slipp gjenstander på produktet eller utsett det for støt. Ikke kast leketøy eller gjenstander på skjermen. Det kan resultere i personskade, driftsforstyrrelser og skader på produktet.

Slik unngår du brann eller andre farer:

- Slå alltid skjermen AV hvis du forlater rommet lenger enn en kort stund. La aldri skjermen være PÅ når du forlater huset.
- Pass på at barn ikke mister eller putter gjenstander inn i skjermkabinettets åpninger.
   Enkelte interne deler har farlige spenninger
- Ikke legg til noen komponenter som ikke er spesielt utviklet for denne skjermen. Hvis det tordner
- Hvis det tordner eller skjermen ikke skal brukes i en lengre periode, trekker du den ut av stikkontakten.
- Ved lyn og torden må du aldri berøre strømledningen eller signalkabelen. Det medfører fare og kan resultere i elektrisk støt.

## Installering

lkke la noe ligge oppå eller rulle over strømledningen. Ikke plasser skjermen et sted der strømledningen kan bli skadet.

Ikke bruk denne skjermen i nærheten av en vannkilde, for eksempel i nærheten av badekar, vaskevannsfat, kjøkkenvask, vaskebalje, vaskekjeller eller svømmebasseng. Skjermer har ventilasjonsåpninger i kabinettet for varmen som genereres under bruk. Hvis disse åpningene blokkeres, kan enheten bli overopphetet og skadet, og den kan forårsake brann. Derfor må du ALDRI

- Blokkere ventilasjonsåpningene på undersiden ved å plassere skjermen på en seng, sofa, et teppe osv.
- Plassere skjermen i et lite innbygg som ikke gir skikkelig ventilasjon.
- Dekke åpningene med tøy eller annet materiale.
- Plassere skjermen i nærheten av eller over en radiator eller andre varmekilder.

Ikke gni eller slå aktiv matrise-LCD-skjermen med noe hardt. Dermed unngår du å skrape opp eller forårsake andre permanente skader på den.

lkke trykk hardt på LCD-skjermen med hånden siden dette kan forårsake permanent etterbildeskade.

Enkelte defekter kan vises som røde, grønne eller blå prikker på skjermen. Dette har imidlertid ingen negativ innvirkning på skjermens ytelse.

Hvis det er mulig, bruker du den anbefalte oppløsningen for å oppnå best mulig bildekvalitet på LCD-skjermen. Hvis du bruker LCD-skjermen i en annen modus enn den anbefalte oppløsningen, kan det hende at det vises skalerte eller behandlede bilder på skjermen. Dette er imidlertid en egenskap ved LCD-skjermen med fast oppløsning.

Hvis et stillbilde blir stående på skjermen i lengre tid, kan det forårsake skade på skjermen ved at bildet brennes fast. Påse at du har aktivert en skjermsparer for monitoren. Dette fenomenet inntreffer på produkter fra andre produsenter også. Det omfattes ikke av garantien.

Forsiden av skjermen og sidene må ikke utsettes for støt eller skrapes med metallgjenstander. Det kan skade skjermen.

Sørg for at panelet vender fremover, og hold det med begge hender for å bevege det. Dersom du mister produktet, kan det skadede produktet forårsake elektrisk støt eller brann. Kontakt et autorisert servicesenter for reparasjon.

Unngå høye temperaturer og fuktighet.

## Rengjøring

- Trekk ut skjermen av stikkontakten før du rengjør selve skjermflaten.
- Bruk en lett fuktet (ikke våt) klut. Ikke bruk en spray direkte på skjermflaten siden det kan føre til elektrisk støt hvis du sprayer for mye.
- Når produktet rengjøres, må strømstøpselet trekkes ut. Tørk varsomt med en myk klut for å forhindre riper. Ikke rengjør med en våt klut eller sprut vann og andre væsker direkte på produktet. Det kan føre til elektrisk støt. (Bruk ikke kjemikalier, som benzen, tynner eller alkohol)
- Spray vann på en myk klut 2 til 4 ganger, og bruk den for å rengjøre frontrammen. Tørk bare i én retning. For mye fuktighet kan føre til flekker.



## Innpakking

Ikke kast kartongen og/eller pakkematerialet. De er ideelle til innpakking hvis du skal transportere enheten senere. Når du skal sende enheten et sted, pakker du den inn i originalinnpakningen.

## Avfallshåndtering

- Lysrøret som brukes i denne skjermen, inneholder små mengder kvikksølv.
- Ikke kast denne skjermen sammen med vanlig husholdningsavfall.
- Du må kaste skjermen i henhold til lokale forskrifter.

## !!! Takk for valget av LGE produkter !!!

 Sjekk at alle de følgende artikkler er inkludert med din monitor. Hvis noen artikkler mangler, kontakt din forhandler.



#### MERK

- Dette tilbehør kan se annerledes ut enn de som er vist her.
- Brukeren må benytte skjermede signalkabler (D-Sub 15 pins kabel, DVI-D-kabel) med ferrittkjerner for å beholde standard samsvar for produktet.

• Før du kobler til skjermen, kontrollerer du at strømmen til skjermen, systemet og andre tilkoblede enheter er slått av.

## Montere eller ta av stativsokkelen

1. Plasser skjermen med fremsiden ned på en pute eller myk duk.



Plasser basen for stativ inn i oppstillingsdelen.
 Forsikre deg om at du ikke drar ut låsebolten og ha oppstillingsdelen rettet som vist



Stativsokkel

#### Advarsel

- Teipen og låsepinnen kan bare fjernes fra de skjermene som er utstyrt med en stående sokkel, når sokkelen dras opp. Ellers kan du bli skadet av de utstikkende delene på stativet.
- Produkt-behandling med forsiktighet: Når du løfter opp eller flytter produktet, IKKE hold i eller berør frontdelen på LCD panelet. Det vil skade panelet. (Vennligst hold "Stand Body" eller plastdeksel til produktet.



3. Bruk en mynt på baksiden av standen base og skru skruen med klokken for å skru.



- 4. Løft og vend skjermen fremover etter at du har koblet til hunndelen av kabelen du kobler til.
- 5. Når du ønsker å gå i oppløsning på skjermen fra foten base, bruke en mynt til å vri skruen mot klokken.

#### Viktig

- Denne illustrasjonen viser en generell tilkoblingsmodell. Det kan hende at skjermen din er forskjellig fra den som vises på bildet.
- Ikke bær produktet opp ned ved å bare holde i stativsokkelen. Produktet kan falle ned og bli skadet eller skade foten din.

## **Plassere skjermen**

#### -Når installasjonen er fullført, justerer du vinkelen, slik som vist nedenfor.

- 1. Du kan justere skjermen på ulike måter for å oppnå best mulig komfort.
  - Stående vinkel: -5° til 15°









#### Advarsel

Når du har fjernet låsepinnen for å justere høyden, trenger du ikke å sette den på plass igjen.

#### Ergonomisk

 Det anbefales at du ikke vipper skjermen mer enn 5 grader fremover, for å bevare en ergonomisk riktig og komfortabel visningsposisjon.

## Bruke roteringsfunksjonen

- Pivot (omdreiningspunktet) funksjonen tillater deg å rotere skjermen 90 grader clockwise (med urviser)
- 1. Juster skjermen så høyt som mulig når du skal bruke roteringsfunksjonen.
- 2. Liggende og stående: Du kan rotere skjermen 900 med urviseren. Pass på at skjermhodet ikke kommer borti stativsokkelen når du roterer skjermen for å aktivere roteringsfunksjonen. Hvis skjermhodet støter borti stativsokkelen, kan stativsokkelen briste.



3. Vær forsiktig med kablene ved rotering av skjermen.



## Kople til PCen

- 1. Innen du setter opp skjermen, må du forsikre deg om at strømmen til skjermen og strømmen til datamaskinen og andre tilkoplede enheter er slått av.
- 2. Kople signalinngangskabelen 1 og strømkabelen 2 i rekkefølge, og trekk deretter til skruen på signalkabelen.
  - Tilkoble DVI-D-kabalen (digitalt signal)
  - B Tilkoble D-sub-kabelen (analogt signal)

Koble til lydkabel

#### MERK

- Dette er en forenklet fremstilling av baksiden.
- Denne baksiden er en fremstilling av en generell modell. Det kan hende at baksiden av din skjerm er forskjellig fra den som vises.



3. Trykk på PÅ/AV-knappen på frontpanelet for å slå på strømmen. Når monitoren slås på, starter 'Self Image Setting Function' (Funksjon for automatisk bildeinnstilling). (Kun analog modus)



#### MERK

Hva er **Funksjon for automatisk bildeinnstilling (Self Image Setting Function)?** Denne funksjonen gir deg optimale skjerminnstillinger. Når du kobler til skjermen for første gang, justerer denne funksjonen skjermen

**AUTO'-funksjonen ?** Når det oppstår problemer, slik som et uskarpt bilde, forvrengte bokstaver, flimrende eller skrått bilde mens du bruker enheten eller etter at du har endret skjermoppløsningen, kan du trykke på knappen for AUTO-funksjonen for å forbedre oppløsningen.

## Frontpanelkontroller





Knappen MODE Hvis du vil ha mer informasjon, ser du side 20~21.



3	Knappen AUTO	AUTOMATISK BILDEJUSTERING Når du justerer skjerminnstillingene, trykker du alltid knappen AUTO (AUTO) før du viser skjermmenyen. (Kun analog modus) Dermed justeres skjermbildet automatisk til de ideelle innstillingene for den gjeldende skjermoppløsningen (visningsmodusen). Den beste visningsmodusen for en IPS231P : 1920 x 1080
4	Knappen INPUT (Kilde hurtigtast)	Når to inngangssignaler er tilkoblet, kann du velge det inngangssignalet (D-SUB/DVI) du ønsker. Når bare et signal er tilkoblet, blir det registrert automatisk. Standardinnstillingen er D-Sub.
6	Knappen EXIT	Avslutt OSD.
6	På/av-knappen	Bruk denne knappen til å slå skjermen på eller av.
7	Strømindikator	Hvis skjermen kjører riktig, er strømindikatoren blå (på-modus). Hvis skjermen er under sovende modus (strømsparingsmodus), blunker strømindikatoren med blålyset.

## Skjermjustering

Du kan justere skjermens bildestørrelse, posisjon og driftsparametre raskt og enkelt med kontrollsystemet for skjermmenyen.

Nedenfor vises et kort eksempel, slik at du kan gjøre deg kjent med bruken av kontrollene.

Den følgende delen gir en oversikt over de tilgjengelige justeringene og valgene du kan gjøre ved å bruke skjermmenyen.



Slik gjør du justeringer på skjermmenyen:

- Bruk **knappene** ◀ /▶ til å justere bildet til ønsket nivå. Bruk **knappen 1** til å velge andre undermenyelementer.
- 4 Trykk Exit-Knappen for å avslutte OSD.

Følgende tabell inneholder alle menyene for kontroll, justering og innstilling på skjermmenyen.

DSUB : D-SUB(Analog signal) input DVI-D : DVI-D(Digital signal) input

Hovedmeny	Undermeny	Støttende signaler	Beskrivelse
PICTURE	BRIGHTNESS CONTRAST SHARPNESS	DSUB DVI-D	Standard bilde innstillinger.
COLOR	COLOR TEMP (PRESET) (USER) WARM MEDIUM COOL HUE SATURATION RED GAMMA COLOR REST	DSUB DVI-D	Farge temperatur justeringer.
DISPLAY	HORIZONTAL VERTICAL CLOCK PHASE	DSUB DSUB	Brukes til å justere posisjonen til skjermen Brukes til å forbedre klarheten, stabiliteten og skarpheten til skjermen
VOLUME		DSUB DVI-D	Hvis du vil justere volumet
OTHERS	LANGUAGE POWER INDICATOR WHITE BALANCE SUPER ENERGY SAVING ORIGINAL RATIO FACTORY RESET	DSUB DVI-D DSUB DSUB DVI-D	Brukes til å tilpasse skjermstatusen til bruksmiljøet

Hovedmeny	Undermeny	Støttende signaler	Beskrivelse
MODE	USER	DSUB DVI-D	Det er en modus der brukeren justerer de enkelte elementene. Det er mulig å justere fargemodus for hovedmenyen.
	MOVIE		Det er en modus som justerer skjermen til best visning av video.
	ТЕХТ		Det er en modus som justerer skjermen til best visning av tekst.
	РНОТО		Det er en modus som justerer skjermen til best visning av bilder.
	sRGB		Det er en modus som justerer skjermen til standard sRGB.

#### MERK

Rekkefølgen av ikoner kan variere i henhold til modellen (13-21)

Tidligere ble du introdusert til fremgangsmåten for valg og justering av et element ved å bruke skjernmenysystemet. Nedenfor finner du ikonene, ikonnavnene og ikonbeskrivelsene for alle elementene som vises på menyen.



Trykk knappen MENY (MENU). Hovedmenyen på skjermmenyen vises.



#### MERK

Skjermmenyspråkene på skjermen kan være forskjellige fra de i håndboken.

Hovedmeny	Undermeny	Beskrivelse
PICTURE (BILDE)		
MENU > PICTURE	BRIGHTNESS (LYSSTYRKE)	Brukes til å justere lysstyrken til skjermen.
CONTRAST	CONTRAST (KONTRAST)	Brukes til å justere kontrasten til skjermen.
t · F v exit	SHARPNESS (SKARPHET)	Brukes til å justere klarheten til skjermen.
<ul> <li>EXIT : Avslutt</li> <li></li></ul>		

Velg en annen undermeny
 Start på nytt for å velge undermeny

Hovedmeny	Undermeny	Beskrivelse
COLOR (FARGE)		
PRESET modus	COLOR TEMP (FARGE TEMP. )	Velg enten <b>PRESET(FORHÅNDSINNSTI</b> LT) eller <b>USER (BRUKER)</b> for justering av skjermfargen.
SIX COLOR RED GREEN BLUE COLOR TO SIX COLOR SIX COLOR GREEN COLOR TO SIX COLOR SIX COLOR	PRESET (FORHÅNDSI NNSTILT)	<ul> <li>Velg preset farge temperature.</li> <li>WARM: Innstill skjermen til varm farge</li> <li>MEDIUM: Innstill skjermen til middels farge.</li> <li>COOL: Innstill skjermen til kald farge.</li> </ul>
MENU COLOR	USER (BRUKER)	SIX COLOR (SEKS FARGER ) Innstill og lagre fargetonen og mettningsgrad for seks farger (R/G/B/C/M/Y) for å tilfredstille farge- kravet til en bruker. HUE(FARGETONE) Juster skjerm-fargetone SATURATION (METTINGSGRAD) Juster farge-skarpheten på skjermen. Lavere verdier gjør farge-skarpheten svakere og farger lysere. Mens høyere verdier gjør farge-skarpheten sterkere og farger mørkere.
COLOR TEMP ↓ USER ↓ PRISET ↓ WARM ↓ SX COLOR RED ↓ 50 GREEN ↓ 50 BLUE ↓ 50 7 GAMMA ↓ GAMMA 2.2 ↓ ○ COLOR RESET ↓ NO ↓ L ↓ EXIT		RED (RØD) Still inn et eget fargenivå for rødt. GREEN (GRØNN) Still inn et eget fargenivå for grønt. BLUE (BLÅ) Still inn et eget fargenivå for blått.
SIX COLOR	GAMMA	Angi din egen gammeverdi. : 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6 På monitoren vises høye gammaverdier med hvitaktig bilde, mens lave gammaverdier vises med svartaktig bilde.
	COLOR RESET(NUL LSTILLING)	Reset farge-innstillinger til fabrikk standard-innstillinger for inngang innretning.
<ul> <li>Avsiutt</li> <li>Reduser</li> <li>Øk</li> <li>Velg en annen undern</li> <li>Start på nytt for å velg undermeny</li> </ul>	meny je	

Hovedmeny	Undermeny	Beskrivelse
DISPLAY		
MENU > DISPLAY	HORIZONTAL (HORISONTALT)	Brukes til å flytte bildet til venstre og høyre.
Vertical     > 50       Image: Solution of the	VERTICAL (VERTIKALT)	Brukes til å flytte bildet opp og ned.
(1) D-SUB 1024X768 60H2     t → ▼ EXIT	CLOCK (KLOKKE)	Brukes til å minimere forekomsten av loddrette linjer eller striper som vises på skjermbakgrunnen. Dette gir deg også muligheten til å justere vannrett skjermstørrelse.
<ul> <li>Reduser</li> <li>Øk</li> <li>Velg en annen undermeny</li> <li>Start på nytt for å velge undermeny</li> </ul>	PHASE (FASE)	Brukes til å justere fokuset til skjermen. Du kan bruke dette elementet til å fjerne vannrett støy og gjøre bilder med tegn tydeligere eller skarpere.



For å justere volumet på hodeytelefonene/høyttaleren.

- EXIT : Avslutt
- Reduser
- ► :Øk
- 🕸 : Demp
- Start på nytt for å velge undermeny

Hovedmeny	Undermeny	Beskrivelse
OTHERS	LANGUAGE (SPRÅK)	Brukes til å velge språket som kontrollnavnene vises på.
MENU > OTHERS	POWER INDICATOR (STRØMINDI KATOR)	Bruk denne funksjonen til stille inn strømindikatoren på forsiden av skjermen til <b>ON (PÅ)</b> eller <b>OFF (AV)</b> . Hvis du stiller den til <b>OFF (AV)</b> , slås den av. Hvis du når som helst stiller den til <b>ON</b> <b>(PÅ)</b> , slås strømindikatoren på automatisk.
<ul> <li>EXIT : Avslutt</li> <li>I : Reduser</li> <li>Øk</li> <li>Velg en annen underm</li> <li>Start på nytt for å velge undermeny</li> </ul>	WHITE BALANCE (HVITBALANSE)	Hvis utgangssignalet fra skjermkortet er forskjellig fra spesifikasjonene som kreves, kan det hende at fargenivået svekkes på grunn av forvrengning av videosignalet. Du kan bruke denne funksjonen til å justere signalnivået slik at det passer med standardutgangsnivået fra skjermkortet, noe som gjør at det optimale bildet vises. Aktiver denne funksjonen når svarte og hvite farger vises på skjermen.
	SUPER ENERGY SAVING	Hvis SUPER ENERGY SAVING- funksjon er <b>ON</b> , kan omtrent 25% av kraften spares. LG bruker integrert funksjon med 10- minutters kringkastende videosignal for å akkumulere disse verdiene.
	original Ratio	<ul> <li>Innstiller skjerm-størrelsen</li> <li>WIDE : Tilpasser skjermen til panel størrelse.</li> <li>ORIGINAL : Justerer h/b-forhold automatisk avhengig av input bildesignal.</li> </ul>
		WIDE ORIGINAL
		* ORIGINAL RATIO er deaktivert når inngang-signalet har den anbefalte oppløsning på 1920 x 1080.
	FACTORY RESET (GJENOPPRETT E FABRIKKI NNSTILLINGER)	Gjenopprett alle standard fabrikkinnstillinger unntatt LANGUAGE (SPRÅK). Trykk knappen ◀ ► hvis du vil tilbakestille med en gang.

#### MERK

 Hvis dette ikke forbedrer skjermbildet, må du gjenopprette de standard fabrikkinnstillingene. Om nødvendig, kan du kjøre WHITE BALANCE (HVITBALANSE)-funksjonen på nytt. Denne funksjonen er kun mulig såfremt inngangssignalet er analogt.

Tidligere ble du introdusert til fremgangsmåten for valg og justering av et element ved å bruke skjermmenysystemet. Nedenfor finner du ikonene, ikonnavnene og ikonbeskrivelsene for alle elementene som vises på menyen.



#### MERK

Skjermmenyspråkene på skjermen kan være forskjellige fra de i håndboken.

Hovedmeny U	ndermeny	Beskrivelse
MODE MODE USER WOVJE TEXT PHOTO SRGB TEXT PHOTO SRGB	USER (Bruker)	Det er en modus der brukeren justerer de enkelte elementene. Det er mulig å justere fargemodus for hovedmenyen.
MODE USER MOVIE TEXT PHOTO SRGB t EXIT	MOVIE (Film/Vid eo)	Det er en modus som justerer skjermen til I best visning av video.
MODE USER MOVIE TEXT PHOTO SRGB	TEXT (Tekst)	Det er en modus som justerer skjermen til best visning av tekst.
MODE USER MOVIE TEXT PHOTO SRGB	PHOTO (Bilde)	Det er en modus som justerer skjermen til best visning av bilder.
MODE USER WOVIE TEXT PHOTO SRGB t t EXIT	sRGB	Det er en modus som justerer skjermen til standard sRGB.
<ul> <li>EXIT : Avslutt</li> <li>I &gt; : Flytt</li> <li>Start på nytt for å velge und</li> </ul>	lermeny	

Ingenting vises på skjermen		
Er strømledningen for skjermen tilkoblet?	<ul> <li>Kontroller om støpselet på strømledningen er satt skikkelig inn i stikkontakten.</li> </ul>	
Er strømindikatorens lys på?	• Trykk inn strømknappen.	
Blinker strømindikatoren?	<ul> <li>Hvis skjermen er i strømsparingsmodus, beveger du musen eller trykker en tast på tastaturet for å aktivere skjermen</li> <li>Prøv å slå på PC-en.</li> </ul>	
<ul> <li>Vises meldingen "UTENFOR OMRÅDE" (OUT OF RANGE) på skjermen?</li> </ul>	<ul> <li>Denne meldingen vises når signalet fra PC-en (skjermkortet) er utenfor skjermens vannrette eller loddrette frekvensområde. Se under Spesifikasjoner i denne håndboken, og konfigurer skjermen på nytt.</li> </ul>	
<ul> <li>Vises meldingen "KONTROLLER SIGNALKABELEN" (CHECK SIGNAL CABLE) på skjermen?</li> </ul>	<ul> <li>Denne meldingen vises når signalkabelen mellom PC-en og skjermen ikke er tilkoblet. Kontroller signalkabelen, og prøv på nytt.</li> </ul>	

Vises meldingen "SKJERMMENY LÅST" (OSD LOCKED) på skjermen?		
<ul> <li>Vises "SKJERMMENY LÅST" (OSD LOCKED) når du trykker på knappen MENY (MENU)?</li> </ul>	<ul> <li>Du kan låse de gjeldende kontrollinnstillingene, slik at du ikke endrer dem ved et uhell. Du kan låse opp skjermmenykontrollene når som helst ved å holde inne knappen MENY (MENU) i flere sekunder: Meldingen "SKJERMMENY ULÅST" (OSD UNLOCKED) vises.</li> </ul>	

Det er feil på bildet som vises		
<ul> <li>Skjermposisjonen er feil.</li> </ul>	<ul> <li>Trykk knappen AUTO (AUTO) for å justere skjermbildet til den ideelle innstillingen automatisk.Hvis du ikke er fornøyd med resultatet, justerer du bildeposisjonen ved å bruke ikonene H-posisjon og V-posisjon på skjermmenyen.</li> </ul>	
<ul> <li>Loddrette linjer eller striper vises på skjermbakgrunnen.</li> </ul>	<ul> <li>Trykk knappen AUTO (AUTO) for å justere skjermbildet til den ideelle innstillingen automatisk. Hvis du ikke er fornøyd med resultatene, reduserer du de loddrette linjene eller stripene ved å bruke ikonet CLOCK(KLOKKE) på skjermmenyen.</li> </ul>	
<ul> <li>Vannrett støy vises på alle bilder, eller tegn vises ikke tydelig.</li> </ul>	<ul> <li>Trykk knappen AUTO (AUTO) for å justere skjermbildet til den ideelle innstillingen automatisk. Hvis du ikke er fornøyd med resultatene, reduserer du de vannrette linjene ved å bruke ikonet PHASE(FASE) på skjermmenyen.</li> <li>Kontroller Control Panel(Kontrollpanel)&gt; Display (Skjerm)&gt; Settings(Innstillinger), og juster skjermen til den anbefalte oppløsningen, eller juster skjermbildet til den ideelle innstillingen. Angi en fargeinnstilling som er høyere enn 24 biter (millioner av farger).</li> </ul>	

## VIKTIG

- Kontroller Kontrollpanel (Control Panel) --> Skjerm (Display) --> Innstillinger (Settings), og se om frekvensen eller oppløsningen ble endret. Hvis den ble endret, justerer du skjermkortet til den anbefalte oppløsningen.
- Dersom den anbefalte oppløsningen (optimal oppløsning) ikke velges, kan bokstaver bli uklare og skjermen dimmet, trunkert eller skjev.
   Sørg for å velge anbefalt oppløsning.
- Innstillingsmåten kan avhenge av datamaskin og operativsystem (O/S (Operation System)), og oppløsningen som nevnes ovenfor, støttes kanskje ikke av ytelsen til skjermkortet. Kontakt produsenten av datamaskinen eller skjermkortet hvis du trenger mer informasjon.

Det er feil på bildet som vises				
<ul> <li>Skjermfargen er monokrom eller unormal.</li> </ul>	<ul> <li>Kontroller om signalkabelen er skikkelig tilkoblet, og bruk et skrujern til å feste den om nødvendig.</li> <li>Kontroller at skjermkortet er satt skikkelig inn i sporet.</li> <li>Angi en fargeinnstilling som er høyere enn 24 biter (millioner av farger) under Control Panel (Kontrollpanel)&gt; Settings(Innstillinger).</li> </ul>			
Skjermen blinker.	<ul> <li>Kontroller om skjermen er innstilt på linjesprangmodus. Hvis den er det, endrer du den til den anbefalte oppløsningen.</li> </ul>			

Vises meldingen "Ukjent skjerm, skjerm med støtte for Plug and Play (VESA DDC) funnet" (Unrecognized monitor, Plug & Play (VESA DDC) monitor found)?			
Har du installert skjermdriveren?	<ul> <li>Sørg for at du installerer skjermdriveren fra CD-en (eller disketten) med skjermdriveren som fulgte med skjermen. Du kan også laste ned driveren fra webområdet vårt: http://www.lg.com.</li> <li>Kontroller om skjermkortet støtter funksjonen Plug and Play (Plug &amp; Play).</li> </ul>		

Skjerm	58,4 cm (23 tommer) flat aktiv matrise-LCD-skjerm (TFT) Gjenskinnsdekke Synlig diagonal størrelse : 58,4 cm 0,265 x 0,265 mm (Pikselavstand)		
Inngangssignal for synkronisering	Vannrett frekvens Loddrett frekvens Inngangsform	30 kHz til 83 56 Hz til 75   Separat syn Digital	kHz (Automatisk) Hz (Automatisk) k
Videoinngang	Signalinngang Inngangsform	15-pinners E DVI-D-konta Analog RGB	D-Sub-kontakt akt (Digital) 8 (0,7 Vp-p / 75 ohm), Digital
Oppløsning	Maks Anbefalt	VESA 1920 VESA 1920	x 1080 @60 Hz x 1080 @60 Hz
Plug&Play	DDC 2B (Digital), DDC 2AB (Analog)		
Strømforbruk	På-modus Hvilemodus Av-modus	: 35 W(Tyµ ≤ 0,3 W ≤ 0,3 W	o.)
Mål og vekt	Med sta Bredde 54,82 cr Høyde 36,67 cr 47,67 cr Dybde 22,44 cr Vekt (ekskl. forpaknir	<b>ativ</b> m m (min.) m (maks.) m 	<b>Uten stativ</b> 54,82 cm 33,49 cm 5,63 cm 4,8 kg
Vippeområde	Forbrengning Svingvinkel Høyde	-5° til 15° 356° 110 mm / 4,	33 tommer
Strøminngang	AC 100 - 240 V~ 50	/ 60 Hz 1,0 A	
Miljøforhold	DriftsforholdTemperatur+10 °C til +35 °CFuktighet10 % til 80 % ikke-kondenserendeOppbevaringsforbulutTemperatur-20 °C til +60 °CFuktighet5 % til 90 % ikke-kondenserende		
Stativsokkel	Montert ( ), ikke mo	ntert ( O )	
Strømledning	Stikkontakttype		
MERK Informasjon i dette dokumentet kan endres uten varsel på forhånd.			

## Forhåndsinnstillingsmodi (Oppløsning)

Skjer	mmodi (oppløsning)	Vannrett frekvens (kHz)	Loddrett frekvens (Hz)
1 2 3 4 5 6 7	720 x 400 640 x 480 640 x 480 800 x 600 800 x 600 1024 x 768 1024 x 768	31,468 31,469 37,500 37,879 46,875 48,363 60,123	70 60 75 60 75 60 75 60 75
8 9 10 11 *12	1152 x 864 1280 x 1024 1280 x 1024 1680 x 1050 1920 x 1080	67,500 63,981 79,976 65,290 67,500	75 60 75 60 60

\* Anbefalt modus

## Indikator

MODE	LED Color	
På-modus	Blå	
Hvilemodus Av-modus	Blå blinking	
	Av	

Denne skjermen er i samsvar med spesifikasjonene for veggmonteringsplaten eller utvekslingsenheten.



1. Når du har løftet produktet med fremsiden ned, sørger du for å legge det på en myk duk eller pute for å unngå skade på skjermflaten.



2. Bruk et skrujern til å skru stativet av skjermen.

### 3. Monter veggplaten.



#### < Screw Mounting Interface Dimension >

Hull-størrelse : 75 mm x 75 mm

#### Kensington-sikkerhetsspor

Kobles til en låsekabel som du kan kjøpe i de fleste dataforretningene.

#### NOTE

- VESA er kompatibel bare med overholdelse til skrue montering interface dimensjoner og montering skrue spesifikasjoner.
- Vennligst bruk VESA standard som under.
  - \* 784,8 mm og under (30,9 tomme)
  - Vegg montering plate tykkelse : 2,6 mm
  - Skrue : Ø 4,0 mm x pitch 0,7 mm x lengde 10 mm
  - \* 787,4 mm og over (31,0 tomme)
  - Vennligst bruk VESA standard vegg montering plate og skruer.



Sørg for at du leser forsiktighetsreglene før du bruker produktet.

Oppbevar brukerhåndboken på et tilgjengelig sted for fremtidig referanse.

Modellen og serie-nummeret av SET er på baksiden eller på en side av SET.

Skriv det ned vist du noensinne måtte ha behov for service.

ENERGY STAR is a set of power-saving guidelines issued by the U.S.Environmental Protection Agency(EPA).



As an ENERGY STAR Partner LGE U. S. A.,Inc. has determined that this product meets the ENERGY STAR guidelines for energy efficiency.

MODEL

SERIAL